

SKYTECH

STF-1600

VENTILATEUR SUR PIED

MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour toute référence future.

LA LISTE DES CENTRES DE SERVICE ET LE CERTIFICAT DE GARANTIE SONT INCLUS À LA FIN DE CE MANUEL.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET AVERTISSEMENTS

1. Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour toute référence future. En cas de cession temporaire ou définitive de l'appareil à une autre personne, remettez impérativement ce manuel avec l'appareil.
2. Respectez scrupuleusement tous les avertissements et utilisez l'appareil conformément aux instructions d'utilisation.
3. Sortez l'appareil de son emballage et assurez-vous que l'appareil, le câble électrique, la fiche ou les accessoires ne présentent aucun dommage et qu'aucun accessoire ne manque. En cas de dommage, de fissure ou de cassure sur l'appareil, le câble ou les accessoires, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
4. Les sacs en plastique transparents sont extrêmement dangereux pour les enfants et les bébés. Pour éviter tout risque de suffocation, ne laissez jamais les enfants et les bébés jouer avec les emballages plastiques et ne les laissez pas à leur portée.
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles sont surveillées par un adulte responsable de leur sécurité.
6. Les enfants ne sont pas conscients des dangers que peuvent causer les appareils électriques. Ne les laissez pas utiliser l'appareil comme un jouet. Conservez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance à proximité d'enfants.
7. Ne laissez pas l'appareil souffler directement et de manière prolongée vers des bébés, des enfants endormis, des personnes âgées ou des personnes incapables de se protéger d'elles-mêmes.

8. Assurez-vous que les valeurs de votre réseau électrique (tension, fréquence, etc.) correspondent à celles indiquées sur l'étiquette technique de l'appareil. Ne branchez jamais l'appareil sur une prise de courant endommagée ou déformée. Débranchez toujours en tirant sur la fiche, jamais sur le câble.
9. La conformité du réseau électrique sur lequel l'appareil est branché est de la responsabilité exclusive du consommateur et doit être réalisée par un électricien qualifié.
10. Utilisez uniquement le bouton de réglage de la vitesse pour allumer et éteindre l'appareil. Ne l'allumez ou ne l'éteignez jamais en branchant ou débranchant la fiche directement. Évitez l'utilisation de rallonges électriques pour prévenir les risques d'incendie.
11. Ne touchez jamais l'appareil, le câble électrique ou la fiche avec les mains mouillées ou humides.
12. Assurez-vous que la prise électrique et la fiche de l'appareil sont parfaitement sèches avant le branchement.
13. Protégez le câble d'alimentation contre tout dommage. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des flammes nues. Ne le coincez pas et ne le pliez pas. Ne faites pas passer le câble sous des tapis ou des moquettes où l'on pourrait trébucher dessus.
14. Ne branchez pas plusieurs appareils à forte consommation d'énergie sur la même prise à l'aide de multiprises, cela pourrait provoquer une surcharge et un incendie.
15. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner de manière prolongée sans surveillance. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
16. Ne faites jamais fonctionner le ventilateur sans ses grilles de protection (grille avant et arrière) ou avant d'avoir terminé l'assemblage complet. Un mauvais montage peut entraîner des blessures.
17. Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est en marche. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche et attendez l'arrêt complet de l'hélice avant tout déplacement.
18. Éloignez l'appareil de toute source de chaleur (poêle, radiateur, cuisinière électrique, etc.), des lignes de haute tension et des champs magnétiques. Ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité de bougies et flammes nues.
19. Ne vaporisez jamais d'eau ni aucun autre liquide sur l'appareil.
20. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage intérieur. Conservez-le dans un endroit frais et sec. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, exposé aux intempéries (pluie, neige, vent), au bord d'une fenêtre, sur un balcon, ou à proximité d'une salle de bain, d'un lavabo, d'une baignoire ou d'une piscine. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
21. N'essayez pas de modifier l'appareil, ni d'y ajouter un programmeur externe, un variateur ou une télécommande non d'origine. Le démontage des dispositifs de sécurité ou la modification des fonctions annule immédiatement la garantie et présente un danger de mort.
22. L'appareil contient des composants internes sous haute tension non isolés. N'insérez jamais d'objets ou de liquides à travers les grilles de ventilation ou de protection. Les objets métalliques peuvent provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
23. Placez et utilisez l'appareil sur une surface plane, rigide, stable, propre, sèche et non glissante.
24. Ne suspendez pas l'appareil au plafond et ne l'installez pas sur un mur extérieur ou un balcon.
25. Ne restez pas de manière prolongée directement devant le flux d'air. Ne couvrez pas l'appareil et ne bloquez pas la circulation de l'air.
26. N'insérez jamais vos doigts ou tout autre objet à travers les grilles de protection, en particulier lorsque le ventilateur est en marche.

27. Faites attention aux cheveux longs, écharpes, cordons ou fils amples qui pourraient être aspirés par l'hélice à travers la grille.
28. Ne touchez jamais l'hélice en mouvement et ne tentez pas de modifier l'angle des pales.
29. Avant de procéder au nettoyage, à l'entretien ou au démontage d'une pièce, éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez l'arrêt complet de l'hélice.
30. Pour nettoyer l'appareil, essuyez la surface avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-la avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'essence, de diluant ou de solvants chimiques qui pourraient endommager le plastique.
31. Ne l'utilisez pas en présence de substances inflammables ou explosives (essence, peinture, alcool, solvants). En cas de fuite de gaz dans la pièce, ne touchez pas aux prises électriques, aérez immédiatement.
32. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des environnements très poussiéreux ou à des températures supérieures à 40 °C.
33. En cas de comportement anormal (bruit inhabituel, odeur de brûlé, fumée), éteignez et débranchez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente agréé.
34. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées en cas de réparation.

- **Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il est mouillé.**
- **Ne pas toucher l'hélice en mouvement.**
- **Le ventilateur ne peut pas être installé sur un mur extérieur ou à une fenêtre.**

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION

- Transportez l'appareil dans son emballage d'origine. Si vous ne l'avez plus, enveloppez l'appareil dans un tissu doux de protection pour éviter les rayures.
- Maintenez le produit en position normale (verticale) pendant le transport.
- Protégez l'appareil et son emballage contre l'humidité et la pluie.
- Ne portez jamais l'appareil en le tirant par son câble d'alimentation.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil pendant le transport.
- Les dommages survenus pendant le transport après la livraison au client ne sont pas couverts par la garantie.

LISTE DES PIÈCES DE L'APPAREIL

1 Base lourde

2 Couvercle de la base

3 Vis

4 Rondelle

5 Tube de base (inférieur)

14 Grille avant

15 Pale / Hélice

16 Vis de blocage de l'hélice

17 Grille arrière

18 Vis

6 Bague de serrage de hauteur

7 Tube d'extension (supérieur)

8 Boutons de réglage de la vitesse

9 Minuteur

10 Support moteur

11 Vis de fixation du cache de grille

12 Cercle de serrage de la grille

13 Cache central de la grille

19 Cache avant du moteur

20 Bloc moteur principal

21 Bouton d'oscillation (gauche-droite)

22 Coque en plastique du moteur

23 Tige de connexion d'oscillation

24 Boulon de verrouillage du support

25 Écrou de blocage du support

26 Câble d'alimentation

ATTENTION ! Si des pièces de votre ventilateur sont cassées ou endommagées, ne procédez pas au montage et ne le faites pas fonctionner ! Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

1. Montage de la base et du pied :

- Retournez le tube inférieur de la base. Insérez le pied de support dans le tube.
- Faites passer le tube à travers le pied et fixez l'ensemble solidement à l'aide des pièces de montage de la base (vis et rondelle).
- Tirez le tube d'extension supérieur de 5 à 10 cm vers le haut et serrez la bague de serrage de hauteur pour le bloquer.

2. Montage du bloc moteur sur le tube :

- Insérez le tube d'extension supérieur dans le trou situé sous le support moteur et serrez fermement la vis de fixation située à l'arrière du bloc.

3. Montage de la grille arrière :

- Retirez l'écrou de fixation de l'hélice de l'axe du moteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirez l'écrou de fixation de la grille arrière en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Placez la grille arrière sur le bloc moteur en alignant ses 3 trous avec les 3 ergots situés à l'avant du moteur.
- Revissez l'écrou de fixation de la grille sur l'axe du moteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le délicatement.

4. Montage de l'hélice (pales) :

- Insérez l'hélice sur l'axe du moteur jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement enclenchée.
- Fixez l'hélice en vissant son écrou de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en suivant la flèche indiquée sur l'écrou).

ATTENTION ! Il est crucial d'effectuer cette étape correctement. Sinon, l'hélice tournera dans le vide pendant le fonctionnement et pourrait endommager le produit.

5. Montage de la grille avant :

- Placez le cercle de serrage sur la grille arrière, le loquet orienté vers le bas. Installez ensuite la grille avant contre le cercle de serrage et fermez le loquet pour assembler les deux grilles en une seule pièce. Sécurisez le loquet à l'aide d'un tournevis. Le montage est terminé.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Branchez la fiche sur une prise de courant secteur.

Appuyez sur l'un des boutons de vitesse pour démarrer le ventilateur :

- **0** : Arrêt (Éteint)
- **1** : Vitesse Basse
- **2** : Vitesse Moyenne
- **3** : Vitesse Élevée

Minuteur : Vous pouvez utiliser le bouton du minuteur sur le panneau de contrôle pour programmer une durée de fonctionnement.

Oscillation : Pour activer le mouvement automatique de gauche à droite, enfoncez le bouton d'oscillation (21) situé sur le dessus du bloc moteur. Tirez le bouton vers le haut pour stopper l'oscillation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, positionnez toujours l'interrupteur sur "0" et débranchez la fiche de la prise électrique.
- Essuyez la surface extérieure avec un chiffon en coton doux légèrement humide ou une brosse souple. N'utilisez jamais d'essence, de diluants ou de produits abrasifs. Séchez soigneusement le produit avant de le réutiliser.
- Ne lavez jamais l'appareil sous le robinet et ne le plongez pas dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans le moteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit : Ventilateur sur Pied	Vitesses : 3 niveaux
Tension : 220-240 V	Diamètre hélice : 18 pouces / 45 cm
Puissance : 45 W	Oscillation : Bidirectionnelle (2 directions)
Fréquence : 50 Hz	Hauteur maximale : 130 cm

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE / SOLUTION
L'hélice ne tourne pas	• Vérifiez que la prise est bien alimentée en électricité. • Assurez-vous d'avoir sélectionné une vitesse (1, 2 ou 3). • Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le service agréé. N'ouvrez pas le bloc moteur.
Le ventilateur fait du bruit en tournant	• Vérifiez que les écrous et vis de fixation de l'hélice et des grilles sont bien serrés. • Assurez-vous que le montage a été effectué correctement.
Pas d'oscillation	• Assurez-vous que le bouton d'oscillation sur le moteur est bien enfoncé. • Si le mécanisme est défectueux, contactez le service après-vente.
L'appareil vibre ou est trop bruyant	• Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est coincé dans la grille. • Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface parfaitement plane et stable.

Instructions pour l'élimination des déchets (DEEE) :

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Une élimination incontrôlée des déchets peut nuire à l'environnement et à la santé humaine. Veuillez confier l'appareil à un centre de collecte approprié ou contacter votre municipalité pour un recyclage sûr et conforme aux réglementations locales.

Durée de vie utile : 10 ans.

Note : Toutes les images, schémas et descriptions de ce manuel sont fournis à titre de référence. Le fabricant se réserve le droit de modifier le design, les spécifications techniques et les fonctions du produit sans préavis.

CERTIFICAT DE GARANTIE ET CONDITIONS

SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Ce document est établi conformément aux réglementations de protection des consommateurs. Votre produit est garanti contre tout défaut de fabrication ou de matériau pendant la période spécifiée à compter de sa date d'achat.

- **Durée de la garantie** : 2 ans
- **Délai maximal de réparation** : 20 jours ouvrables
- **Fabricant** : SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.
- **Adresse** : Başakşehir Mah. Hürriyet Bulvarı No: 119, Başakşehir / İstanbul, Turquie
- **Contact** : 444 23 30 (pbx) / musterihizmetleri@skytech.com.tr

Conditions de Garantie :

1. La période de garantie commence à partir de la date de livraison du produit au client et est de 2 ans.
2. L'intégralité des pièces du produit est couverte par la garantie.
3. En cas de défaut constaté, le consommateur peut exiger soit la réparation gratuite, soit le remplacement du produit par un produit neuf exempt de défaut, soit un remboursement partiel ou total selon la loi.
4. Les pannes résultant d'une utilisation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation (par exemple, une mauvaise tension électrique, une chute, une utilisation en extérieur ou un manque d'entretien) sont strictement exclues de la garantie.