

Skytech

Eris

BUHARLI ÜTÜ
ST-108 / ST-109



KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride referans olabilmesi için saklayınız.

“SERVİS LİSTESİ VE GARANTİ BELGESİ KULLANMA
KILAVUZUNUN İÇİNDEDİR.”

- 1.** Cihazı kutusundan çıkarınız ve cihazda, elektrik kablosunda veya aksesuarlarında herhangi bir hasar olmadığından emin olunuz. Cihazda, elektrik kablosunda veya aksesuarlarında herhangi bir hasar, kırık veya çatlak olması durumunda cihazı kullanmayınız ve size en yakın yetkili servise başvurunuz. Belirli aralıklarla cihazda, aksesuarlarında ve elektrik kablosunda bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- 2.** Plastik naylon poşetler çocuklar ve bebekler için son derecede tehlikelidir. Çocukların ve bebeklerin cihazın ve aksesuarlarının plastik naylon poşetleriyle oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz ve plastik naylon poşetleri çocukların ve bebeklerin yanında bırakmayınız.
- 3.** Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak yetişkin bir kişi olmadan, fiziksel, duyuşal ve zihinsel engeli bulunan, tecrübesiz veya bilgisiz kişilerce ve çocuklar tarafından kullanıma uygun tasarlanmamıştır.
- 4.** Çocuklar elektrikli cihazların neden olabileceği tehlikelerden habersizlerdir. Çocukları ütüden uzak tutunuz. Çocukların cihazı bir oyun aracı olarak görmelerine, kullanmalarına veya cihazla oynamalarına izin vermeyiniz. Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Cihazı çocukların yanında çalışır durumda bırakıp yanlarından uzaklaşmayınız. Cihaz çalışırken çocukların cihaza temas etmesine izin vermeyiniz ve cihazla oynamamaları için kullanım sırasında cihazı gözetim altında tutunuz.
- 5.** Cihazı kullanacağınız elektrik şebekesi ile cihaz üzerinde bulunan teknik etikette belirtilen değerlerin (voltaj, frekans vb.) uygun olduğundan emin olunuz ve cihazı topraklama bağlantısı olan bir prizde kullanınız. Kırık veya deforme olmuş elektrik prizlerini kullanmayınız. Ayrıca yangına ve elektrik şokuna neden olamaması için elektrik prizinin kapasitesi en az 16A olmalıdır.
- 6.** Cihazın kullanılacağı elektrik şebekesinin uygunluğu tüketicinin

sorumluluğundadır ve ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Cihazın yerel yönetmeliklere uygun olmayan elektrik şebekelerinde kullanılması nedeniyle meydana gelecek yaralanmalardan ve hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

7. Ütünün fişini prizden çıkarmadan önce ütünün kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Ütünün elektrik fişini prizden fişten tutarak çıkarınız, kablodan tutarak çekmeyiniz. Islak elle cihaza ve elektrik fişine dokunmayınız.

8. Cihazı çalışır durumda bırakıp yanından uzaklaşmayınız. Ütüye su doldururken, ütüden su boşaltırken, ütüyü kullanmadığınız durumlarda ve ütüyü temizlerken elektrik fişinin prizde takılı olmadığından emin olunuz.

9. Elektrik fişini prize takmadan önce mutlaka priz giriş yerinin ve cihaz fişinin kuru olmasına dikkat ediniz. Elektrik fişi ve kablosu su veya herhangi bir sıvıya temas etmemelidir. Cihazın elektrik kablosunun sıcak yüzeylere veya açık alevle temas etmesine, kablonun herhangi bir şekilde hasar görmesine, ezilmesine veya bükülmesine izin vermeyiniz. Cihazın elektrik fişini gerektiğinde kolaylıkla ulaşılabilir bir prize takınız.

10. Ütünün kablosunun masa veya tezgâh kenarından sarkmasına izin vermeyiniz. Kabloyu yanlışlıkla çekilebileceği, takılabileceği veya üzerine basılabileceği yerlerde ve insanların ayağına veya eline takılabilecek ve herhangi bir kazaya neden olabilecek şekilde bırakmayınız.

11. Cihazı soba, radyatör, elektrik ocağı vb. her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.

12. Cihazla birlikte üretici firma tarafından sağlanmayan aksesuarların kullanımı yaralanmalara, yangına ve elektrik şokuna neden olabilir.

13. Bu cihaz kapalı alanda kullanıma uygun tasarlanmıştır. Cihazı açık alanda, banyo, lavabo ve yüzme havuzu yanında, aşırı nemli,

üzerine su gelebilecek veya cihazın suya düşebileceği ortamlarda kullanmayınız.

14.Cihazın içerisinde hayati tehlikelere neden olabilecek düzeyde izole edilmemiş yüksek voltaj bulunmaktadır. Cihaz kapağını kesinlikle açmayınız.

15.Cihazı yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yanında veya bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. Cihazın kullanıldığı ortamda benzin, tiner, alkol, boya veya herhangi bir yanıcı ve parlayıcı maddenin bulunmadığından emin olunuz.

16.Cihazın düşmesi veya darbe alması durumunda cihazı kullanmayınız ve yetkili servise başvurunuz.

17.Bu cihaz, sadece ev kullanımı için üretilmiş olup, sadece bu kılavuzda belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari, endüstriyel veya toplu kullanıma (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) uygun değildir.

18.Üretici firma, bu kullanma kılavuzunda belirtilen kullanım talimatlarına ve güvenlik önlemlerine uyulmaması nedeniyle insanlara, diğer canlılara, çevreye, eşyalara ve cihaza gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Cihazın bu kılavuzda bulunan talimatlara aykırı kullanılması, taşınması, düşürülmesi veya darbe alması durumlarında cihazda oluşan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

19.Sıcak metal parçalara, sıcak suya ve buhara dokunmak yanıklara neden olabilir. Cihazı ters çevirirken dikkatli olunuz, çünkü cihazın içerisinde sıcak su olabilir.

20.Cihaz stabil (sabit) bir ütü masasında kullanılmalıdır.

21.Cihaz stabil (sabit) bir yerde kullanılmalı ve bekletilmelidir.

22.Cihazı bekletme pozisyonuna getirdiğinizde, zeminin stabil (sabit) olduğundan emin olunuz.

23.Elektrik çarpma riskine karşı ütüyü, kablosunu veya fişini su ya da herhangi bir sıvı içine daldırmayınız, musluk altında yıkamaya çalışmayınız veya herhangi bir şekilde suya veya diğer sıvılara

maruz bırakmayınız.

24. Ütünün kablosunun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz. Cihazı ve kablosunu elektrikli veya gazlı ısıtıcıların yanında bırakmayınız.

25. Uzatma kablosu veya çoklu elektrik prizleri kullanarak aynı prizde birden çok elektrikli cihazı çalıştırmayınız. Elektrik prizinin aşırı yüklenmesi yangına ve elektrik şokuna neden olabilir. Uzatma kablosu kullanımının zorunlu olması durumunda uygun özelliklerde bir kablo kullanılmalıdır.

26. Ütü tamamen soğumadan yerine kaldırmayınız. Kabloyu ütü tamamen soğuduktan sonra gevşek bir şekilde yerine sarınız.

27. Kullanıma başlamadan önce ütüyü ve kablosunu kontrol ediniz. Herhangi bir hasar olması durumunda veya ütü yere düşmüşse ütüyü kesinlikle kullanmayınız ve size en yakın servis noktasına başvurunuz.

28. Cihazda sadece su kullanılmalıdır. Cihazı temizlemek amacıyla su tankına kireç çözücü veya sirke koymayınız.

29. Ütünün fişi prize takılıyken ya da sıcakken kesinlikle yanından ayrılmayınız.

30. Sıcak yüzeylere dokunmak ciddi yanıklara neden olabilir. Sıcak yüzeylere kesinlikle dokunmayınız ve ütüyü her zaman tutaktan tutarak kullanınız. Cihazın püskürttüğü sıcak su ve buhardan kendinizi koruyunuz. Ütü sıcakken ters çevirmeyiniz; içerisinde sıcak su olabilir.

31. Buharı doğrudan insanlara ve diğer canlılara doğru püskürtmeyiniz. Sıcak buhar ciddi yanıklara sebebiyet verebilir.

32. Yanlış ve uygun olmayan kullanım yaralanmalara ve cihazda hasara neden olabilir.

33. Giysileri insan üzerinde ütülemez çalışmayınız.

34. Cihazı düzgün yüzeylerde kullanınız, düğme ve fermuar gibi sert ve kesici cisimlerin üzerinde ütüleme yapmayınız.

35. Ütüleme yaptığınız zeminin sabit ve düz bir zemin olduğundan

emin olunuz. Cihazı sıcak yüzeylerde bırakmayınız. Cihazı sadece ütü masasında kullanınız.

36. Ütüleme işlemi bittiğinde veya cihazın yanından ayrılmak zorunda kalmanız durumunda;

- Cihazın sıcaklık ayar düğmesini MİN. konumuna ve buhar ayar düğmesini orta konuma getiriniz.
- Cihazı dik konuma getiriniz.
- Cihazın elektrik fişini prizden çıkarınız.

37. Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Cihazın püskürttüğü sıcak su ve buhardan kendinizi koruyunuz. Cihazın içinde kalan suyu boşaltmak için cihaz ters çevrildiğinde dökülen sudan kendinizi koruyunuz; dökülen su sıcak olabilir.

38. Cihazı açık alanda veya kullanım amacının dışında kullanmayınız.

39. Elektrik kablosunu ve fişini sıklıkla kontrol ediniz. Elektrik kablosunun veya fişinin hasar görmesi durumunda cihazı kesinlikle kullanmayınız. Cihazın elektrik kablosu yetkili servis tarafından uygun bir kablo ile değiştirilmelidir.

40. Cihazın arızalanması veya hasar görmesi durumunda cihazı hemen kapatınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız. Hasarlı cihazları kullanmayınız. Herhangi bir arıza durumunda yetkili servise başvurunuz.

41. Cihazın uygun olmayan ve yanlış kullanımından veya yetkisiz kişilerin cihaza müdahale etmesinden dolayı oluşabilecek yaralanmalardan ve hasardan dolayı üretici firma sorumluluk kabul etmemektedir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
2. Cihazın ve ambalajının ıslanmasına izin vermeyiniz.
3. Cihazı kablodan tutarak taşımayınız.
4. Cihazın taşıma veya nakliye sırasında düşmesine, ezilmesine, herhangi bir şekilde darbe almasına veya aşırı derecede sarsılmasına izin vermeyiniz. Cihazın düşmesi veya darbe alması durumunda cihazı kullanmayınız ve yetkili servise başvurunuz.

BİLGİLENDİRME


Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

NOT: Bu kılavuzda bulunan tüm resimler, şemalar ve fonksiyon açıklamaları referans amaçlıdır. Üretici firma önceden haber vermeksizin ürün görünümünde, teknik özelliklerinde ve fonksiyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CİHAZI OLUŞTURAN PARÇALAR



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1: Sprey çıkışı | 8: Sıcaklık ayar düğmesi |
| 2: Su tankı kapağı | 9: Taban |
| 3: Buhar ayar düğmesi | 10: Su tankı |
| 4: Buhar püskürtme düğmesi | 11: Kendi kendini temizleme düğmesi |
| 5: Spreyleme düğmesi | |
| 6: Sıcaklık gösterge ışığı | |
| 7: Hareketli kablo koruyucu | |

CİHAZIN KULLANIMI

ÖZEL TALİMATLAR

- Aşırı yüklenmeleri önlemek için ütünün takılı olduğu priz ya da priz grubunda yüksek güçlü başka bir elektrikli cihaz çalıştırmayınız.
- Uzatma kablosu kullanılması gereken durumlarda dikkatli olmak kaydıyla uygun (en az 16 Amper) ve topraklı bir uzatma kablosu kullanınız.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- 1.** Elektrik fişini prize takmadan önce cihazın üzerindeki etikette belirtilen çalışma geriliminin şebeke gerilimine uygun olduğundan emin olunuz. Cihazı mutlaka topraklı prizde kullanınız.
- 2.** Ütünün tabanındaki etiketi ya da koruyucu jelatinini çıkarınız (Modele bağlı olarak bulunmayabilir) ve cihazı hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz.
- 3.** İlk kullanımdan önce fişi prize takınız ve sıcaklık ayar düğmesini en yüksek sıcaklığa getiriniz ve sıcaklık gösterge ışığı sönene kadar ütüyü dik olarak tutunuz. İlk kullanımda cihazın bazı metal parçalarının yağlanmış olmasından dolayı cihazdan kısa bir süre bir miktar buhar çıkabilir ve hafif bir koku duyulabilir. İlk birkaç kullanımdan sonra koku ve duman kesilecektir.
- 4.** Sıcaklık gösterge ışığı söndükten sonra ütüyü eski ve nemli bir bezin üzerine koyunuz ve birkaç dakika boyunca bezi ütöleyiniz. Bu arada arka arkaya buhar püskürtme düğmesine basınız. Böylece ütü tabanının ve su tankının temiz olduğundan emin olunuz.
- 5.** Hassas kumaşları ütülemeden önce en az üç dakika bekleyiniz. Ütünün ayarlanan ısıya ulaşması zaman alacaktır.
- 6.** İpek, yün, kadife gibi özel kumaşları ütülerken parlama izlerini engellemek için bir ütüleme bezi ile ütöleyiniz.
- 7.** Sıcaklık ayar düğmesi üzerindeki sıcaklık göstergeleri ile kadranı hizalayarak cihazı istenen sıcaklığa ayarlayınız. Sıcaklık gösterge ışığı yanacaktır. Bu gösterge ışığı ütünün ısıtıldığını belirtir. Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştınca sıcaklık gösterge ışığı sönecektir.

SU TANKININ DOLDURULMASI

- 1.** Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- 2.** Buhar ayar düğmesini orta konuma getiriniz.
- 3.** Su tankı kapağını açınız ve su tankını MAX seviyesine kadar su ile doldurunuz ve kapağı kapatınız.

Notlar:

- Cihazda musluk suyu kullanınız. Bulduğunuz bölgedeki su çok sert veya kireçli ise içme suyu ile karıştırarak kullanınız.
- Asla kimyasal katkı maddesi içeren su, kireç çözücü veya farklı sıvılar kullanmayınız.
- Kullanımdan sonra cihazın elektrik fişini prizden çıkarınız ve cihazı dik konuma getirerek soğumasını bekleyiniz. Cihaz tamamen soğuduktan sonra cihazı ters çevirerek su tankının içinde kalan suyu boşaltınız.

SICAKLIĞIN AYARLANMASI

1. Ütülemeye başlamadan önce ütülenecek eşyalarınızın ütü etiketlerini mutlaka kontrol ediniz ve sıcaklık ayarını talimatlara uygun olarak seçiniz. Aşağıdaki tabloda ütü talimatlarını bulabilirsiniz.

Kumaş cinsine göre seçilmesi gereken sıcaklık kademeleri şu şekildedir:

Kademe	Kumaş Cinsi	Sıcaklık Değeri	Sıcaklık Değeri
I	Sentetik	80-120 °C	Düşük
II	İpek	120-140 °C	Normal
III	Yünlü	140-160 °C	Normal
IV	Pamuklu	160-180 °C	Normal&Yüksek
V	Keten	180-210 °C	Yüksek

2. Daha sonra ütülenecek eşyalarınızı kumaş cinslerine göre gruplandırınız. Ütüleme işlemine en düşük sıcaklık gerektiren eşyalardan başlamanız tavsiye edilir; ütünün ısınması, soğumasından daha hızlı olacaktır.

3. Ütülenecek kumaş farklı maddelerden oluşuyorsa (örneğin

pamuk ve polyester) sıcaklık ayarı en düşük sıcaklık gerektiren maddeye göre yapılmalıdır.

4. Ütüyü dik konuma getiriniz ve elektrik fişini prize takınız.

5. Sıcaklık ayar düğmesini çevirerek istediğiniz sıcaklık kademesine getiriniz.



Giysi üzerinde bulunan işaretlere göre seçilmesi gereken sıcaklık kademeleri şu şekildedir:

İŞARET	KUMAŞ CİNSİ
	Bu işareti taşıyan kumaşları ütülemeyiniz.
	Sentetik (Naylon, Akrilik, Suni İpek, Polyester)
	Yün, İpek
	Pamuk, Keten

6. Sıcaklık gösterge ışığının sönməsi ütünün seçilen sıcaklık seviyesine geldiğini göstermektedir. Işık söndükten ve tekrar yandıktan sonra ütöleme yapmaya başlayabilirsiniz. Sıcaklık gösterge ışığı ayarlanan sıcaklığın korunması için ütöleme işlemi sırasında zaman zaman yanıp sönecektir.

Notlar:

- Ütülenecek olan giysi ya da kumaşın ütüleme sıcaklığını bilmiyorsanız, giysi ya da kumaşın görünmeyen bir bölümünde ütüleme sıcaklığı için deneme yaparak (en düşük sıcaklık seviyesinden başlayarak) uygun ütüleme sıcaklığını bulabilirsiniz.
- Parlak noktaların oluşumundan kaçınmak için ipeklileri, keten ve sentetikleri her zaman kumaşın tersinden ve ütüleme bezi kullanarak ütöleyiniz. Leke oluşumunu engellemek için sprey özelliğini kullanmayınız.

BUHARLI ÜTÜLEME

1. Su doldurma bölümünde bulunan talimatlara uygun olarak cihaza su doldurunuz ve cihazın elektrik fişini prize takınız.
2. Sıcaklık ayar düğmesini 2. (●●) “YÜNLÜ” veya en yüksek (●●●) “KETEN” sıcaklık kademesine getiriniz (buharlı ütüleme işlemi için 1. (●) “İPEK” kademeyi kullanmayınız; sıcaklık seviyesinin yeterli olmaması cihazdan su sızıntısına neden olabilir) ve sıcaklık gösterge ışığının sönmesini bekleyiniz. Sıcaklık gösterge ışığı söndüğünde cihaz istenilen sıcaklığa ulaşmış olacaktır. Sıcaklık gösterge ışığı söndükten sonra cihaz ütüleme işlemine hazırdır.
3. Buhar ayar düğmesini istenilen konuma getiriniz. Cihaz buhar püskürtmeye başladıktan sonra ütüleme işlemine başlayabilirsiniz. Güçlü buhar özelliğini kullanmak için aynı anda buhar ayar düğmesini aşağıya doğru çekip buhar püskürtme düğmesine basmak gerekir.
4. Ütüleme yapılmayan zamanlarda cihazı dik konuma getiriniz.
5. Ütüleme işlemi bittikten sonra cihazı dik konuma ve sıcaklık ayar düğmesini kapalı konuma getiriniz. Daha sonra elektrik fişini prizden çıkararak cihazın soğumasını bekleyiniz. Cihaz soğuduktan sonra cihazı ters çevirerek cihazın içinde kalan suyu boşaltınız.

Not: Buharlı ütöleme yalnızca yüksek sıcaklıklar seçildiğinde mümkün olmaktadır.

BUHAR PÜSKÜRTME

Bu fonksiyon zor kırışıklıkların ütülenmesi için ekstra buhar sağlar.

1. Su doldurma bölümünde bulunan talimatlara uygun olarak cihaza su doldurunuz.
2. Cihazın elektrik fişini prize takınız.
3. Sıcaklık ayar düğmesini en yüksek konuma getiriniz. Cihazın yeterli sıcaklığa ulaşmaması durumunda cihaz tabanından su akabilir. Sıcaklık gösterge ışığı yanarak cihazın çalıştığını belirtir.
4. Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştığında sıcaklık gösterge ışığı sönecektir. Sıcaklık gösterge ışığı söndükten sonra cihaz ütöleme işlemine hazırdır.
5. Buhar püskürtme düğmesine basınız. İlk buhar çıkana kadar bu düğmeye birkaç defa basmanız gerekebilir.
6. Buhar püskürtme düğmesine tekrar basmadan önce birkaç saniye bekleyiniz.
7. Buhar kırışıklıkların giderilmesi için kumaşa nüfus edecektir.
8. En uygun buhar kalitesi için buhar püskürtme tuşuna sıcaklık gösterge ışığı söndükten sonra en fazla üç defa basınız.
9. Cihazdan su sızmasına neden olmaması için buhar püskürtme tuşunu 5 saniyeden fazla basılı tutmayınız.

DİKEY ÜTÖLEME

Sıcaklık ayar düğmesini (●●) veya (●●●) konuma getiriniz. Buhar ayar düğmesini aşağı çekiniz. Ütü tabanından buhar püskürtmeye başlayacak. Ardından perdeleri, askıdaki elbiseleri vb. ütöleyebilirsiniz.

SPREYLEME

Spreyleme düğmesine basarak giysi ya da kumaş üzerine su spreyleme yapabilirsiniz. Spreylemeyi başlatmak için arka arkaya spreyleme düğmesine basmanız gerekebilir. Spreyleme yapabilmek için su takında yeteri kadar su olduğundan emin

olunuz. Spreyleme işleminde soğuk su püskürtüldüğü için cihazın yüksek sıcaklığa ayarlanması gerekmektedir.

DİKEY KONUMDA BUHAR PÜSKÜRTME

Bu fonksiyonu kullanarak asılı giysi, kumaş ya da perdelerdeki kırışıklıkları giderebilirsiniz.

1. Su tankına su doldurma ve buharlı ütüleme bölümlerinde anlatılan işlemleri sırasıyla gerçekleştiriniz.
2. Ütüyü dikey olarak tutunuz ve buhar püskürtme düğmesine basınız. İlk buhar çıkana kadar bu düğmeye birkaç defa basmanız gerekebilir.

Notlar:

- Buhar püskürtme düğmesine tekrar basmadan önce birkaç saniye bekleyiniz.
- Giysileri hiçbir zaman insan üzerindeyken ütülemeyiniz.
- Buharı hiçbir zaman insanlara ya da diğer canlılara doğru püskürtmeyiniz. Sıcak buhar ciddi yanıklara neden olabilir.

SÜREKLİ BUHAR FONKSİYONU


Ütüleme esnasında sürekli buhar çıkışı için buhar ayar düğmesini sağ tarafa doğru kaydırınız. Sürekli buhar çıkışını iptal etmek için buhar ayar düğmesini orta konuma getiriniz.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

Bu fonksiyon cihazın buhar kazanında biriken kireç ve tortuların giderilmesini sağlar. Cihazın iyi durumda kalması sağlamak ve kullanım ömrünü uzatmak için, cihazda kullanılan suyun sertlik derecesine göre ayda bir veya daha sık aralıklarla bu fonksiyonun çalıştırılması gerekmektedir.

1. Su tankını en fazla yarıya kadar suyla doldurunuz. Kesinlikle sirke ya da kireç çözücü kullanmayınız.
2. Ütüyü dik konuma getiriniz. Elektrik fişini prize takınız ve ısı ayar düğmesini en yüksek konuma (Mak.) getiriniz.
3. Termostat ışığı söndükten sonra tekrar yanıp söne kadar

bekleyiniz, ardından sıcaklık ayar düğmesini en düşük konuma (Min.) getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

4. Ütüyü bir lavabo üzerinde yatay olarak tutunuz ve buhar ayar düğmesinin her iki yanında bulunan kendi kendini temizleme  parçasını dışarıya doğru çekiniz.

5. Su tankı boşalana kadar ütüyü ileri geri hareket ettiriniz bu esnada tabandan sıcak su ve varsa kireç parçaları çıkacaktır. Su tankı tamamen boşaldıktan sonra kendi kendini temizleme parçasını yerine takınız.

6. Ütüyü soğuması dik olarak için uygun bir zemine yerleştiriniz. Ütü soğuduktan sonra yumuşak bir bezle tabanını silip kurulayınız.

7. Gerekirse kendi kendini temizleme işlemini tekrarlayınız.

8. Temizleme işlemi sırasında üzerinize sıcak su gelmemesine dikkat ediniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

ÜTÜNÜN TEMİZLENMESİ

1. Sıcaklık ayar düğmesini MİN. konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

2. Cihazı dik konuma getirerek ütü tamamen soğuyana kadar bekleyiniz.

3. Su tankındaki suyu boşaltınız ve buhar ayar düğmesini orta konuma getiriniz. Ütüyü hafif nemli yumuşak bir bezle silip ardından kuru bir bezle kurulayınız.

Dikkat: Temizlik için deterjan veya kimyasal maddeler kullanmayınız, aşındırıcı malzemeler ile cihaz tabanını ve yüzeyini kazımayınız. Ütüyü su ya da herhangi bir sıvı içine daldırmayınız. Musluk altında yıkamaya çalışmayınız.

ÜTÜNÜN YERİNE KALDIRILMASI

1. Sıcaklık ayar düğmesini MİN. konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Cihazı dik konuma getirerek ütü tamamen soğuyana kadar bekleyiniz.
4. Ütüyü ters çevirerek ve hafifçe sallayarak su tankındaki suyu boşaltınız ve buhar ayar düğmesini buhar yok sembolüne getiriniz.
3. Ütü tabanını korumak için ütüyü dik konumda saklayınız. Tabanı sert ve keskin maddelerle kazımayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi:	AC 220-240V ~50-60Hz
Gücü:	2200 W
Su Tankı Kapasitesi:	280ml

SORUN GİDERME

Sorun	Muhtemel Sebep	Çözüm Yolu
Cihaz fişe takılı olduğu halde soğuk!	Cihaza elektrik gelmiyor!	✓ Fişin, kordonun ve priz in sağlam olduğundan emin olunuz.
	Sıcaklık ayar düğmesi en düşük konumda!	✓ Sıcaklık ayar düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayınız.
Buhar yok!	Su tankında yeterli su yok!	✓ Su tankına yeterli miktarda su doldurunuz.
	Buhar ayar düğmesi ayarlanmamıştır!	✓ Kılavuzdaki buharlı ütüleme bölümünü okuyunuz.
	Sıcaklık ayarı çok düşük!	✓ Sıcaklık ayar düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayınız ve Sıcaklık göstere ışığı sönene kadar bekleyiniz.
Buhar püskürtme düğmesine arka arkaya basıldı.	Buhar püskürtme düğmesine arka arkaya basıldı.	✓ Buhar püskürtme düğmesini tekrar kullanmadan önce bir süre bekleyiniz.
	Sıcaklık ayarı çok düşük!	✓ Sıcaklık ayar düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayınız ve sıcaklık göstere ışığı sönene kadar bekleyiniz.
Ütüleme sırasında tabandan su damlıyor!	Sıcaklık yeterince yüksek değil!	✓ Sıcaklık ayar düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayınız ve sıcaklık göstere ışığı sönene kadar bekleyiniz.
Ütü soğukken ya da saklandığı yerde su damlatıyor!	Su tankında bir miktar su kalmış!	✓ Kılavuzdaki temizlik ve bakım bölümünü gözden geçiriniz.


BİLGİLENDİRME

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Not: Bu kullanma kılavuzunda kullanılan tüm resimler, menü görüntüleri, menü ve fonksiyon açıklamaları referans amaçlıdır. Yazılım ve donanım gelişimine bağlı olarak üretici firma cihazın teknik özelliklerinde, cihaz görünümünde ve fonksiyonlarında, menü görünümünde ve fonksiyonlarında, uzaktan kumanda ve tuş fonksiyonlarında, giriş/çıkış bağlantılarında ve yerlerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu işaret elektrik ve elektronik cihaz atıklarının ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir. Bu işaret taşıyan cihazların diğer evsel atıklarla birlikte kontrolsüz atılması, zararlı atıkların su ve gıda kaynaklarını kirleterek insan sağlığına ve çevreye karşı tehdit oluşturabilecekleri için sakıncalıdır. İnsan sağlığına ve çevreye verebilecekleri zararların engellenmesi ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımı desteklemek için bu işareti taşıyan cihazların geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu işareti taşıyan kullanılmış cihazlarınızın ve pillerin ekonomik kullanım ömrünün dolması durumunda, güvenli geri dönüşüm için lütfen geri dönüşüm kuruluşlarıyla veya belediyeler ile temasa geçiniz ve yerel yöntemlere uyunuz.

Not: Ürün ve yazılım gelişimine bağlı olarak teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.:

Başakşehir Mah. Hürriyet Bulvarı

No: 119 Başakşehir/ İstanbul/ Türkiye

Tel:444 23 30 (pbx)

info@skytech.com.tr /www.skytech.com.tr

KULLANIM ÖMRÜ 10(ON) YILDIR.



YETKİLİ SERVİSLER

Unvan	Hizmet Yeri Adresi	Yetkili	Telefon
Adana			
Cüneyt Ev Aletleri	Sucu Zade Mah. Saydam Cad. No:136 Seyhan	Mahmut İlvan	0322 454 73 75 0536 476 28 05
Mitiş Elektronik	Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No: 93 İmamoğlu	Mehmet Mitiş	0537 881 14 14
Karaca Teknik	Büyük Kırım Mah. Mehmet Şerif Yiğit Sk. No: 8 Ceyhan	Bülent Karaca	0322 613 17 77
Coşkun Ev Aletleri	Kurtuluş Mah. İnönü Cad. No: 2 Pozantı	Murat Coşkun	0322 581 52 62
Adıyaman			
Şekerci Teknik Servis	Yeni Mah. Abdulmusa Cad. No: 61/B Merkez	İbrahim Halil Şekerci	0538 979 12 47
Kâhta Güven Elektronik	Karşıyaka Mah. El-Kahtavi Cad. No: 30/F Kâhta	Mehmet Emin Kaplan	0416 725 76 58
Kardeşler Ev Aletleri	Koru Pınar Mah. Uzay Çatı Girişi No:2 Besni	Akif Özel	0416 318 18 62
Afyonkarahisar			
Yavuz Teknik	Marulcu Mah. Açıkgözoğlu Sk. No: 4/B Merkez	Muhammed Yavuz	0272 212 11 29
Kanal Elektronik	Cuma Mah. Odun Pazarı Sk. No: 9 Sandıklı	İsmail Özak	0535 027 85 83

Erdoğan Ev Aletleri	Eski Denizli Cad. Afet Blokları No:28/2 Dinar	Ercan Erdoğan	0272 353 19 49
Akın Ev Aletleri	Pazar Mah. Cumhuriyet Cad. No: 7/8 Şuhut	Hasan Hüseyin Akın	0272 718 21 46
Ağrı			
İmparator Elektronik	Sitkiye Mah. Yeni Van Cad. Feza Sk. No: 3 Merkez	Abdulbari Aykut	0472 215 05 72
Garanti Ev Aletleri	İshak Paşa Mah. Ağrı Cad. No:260 Doğu Beyazıt	Süleyman Tokuş	0472 312 44 00
Demir Elektronik	Atatürk Mah. Alpaslan Cad. No: 25 Patnos	Yunus Demir	0472 616 38 52
Aksaray			
Murat Ev Aletleri	Hacı Hasanlı Mah. 702 Sk. No: 12/B Merkez	Murat Ekin	0382 213 05 55
Amasya			
Ankara			
Akbey Teknik	Zafer Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2/A Beypazarı	Nevzat Akkol	0543 763 03 15
İlker Değer Elektronik	Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36/B Gölbaşı	İlker Değer	0537 360 40 37
İsmail Ev Aletleri	Cumhuriyet Mah. Bozkurt Cad. No:47/C Polatlı	İsmail Sarıkaya	0312 623 80 54

Antalya

Aysat Elektronik	Kızılsaray Mah. Boncuk Apt. No: 12/A Murat Paşa	Onur İnal	0242 242 33 45
Güçlü Elektronik	Yıldız Mah. Hamidiye Cad. 219 Sok. Kınay Apt. No: 38/B Merkez	Bülent Güçlü	0242 335 18 57
As Teknik	Kökez Mah. Adil Aydın Cad. No: 8/A Serik	Hüseyin Başaran	0535 382 80 73
Sanal Bilgisayar	Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 316/A Serik	Yunus Öksüzler	0242 722 21 90
Alvin Elektronik	İstiklal Mah. Şehit Kıdemli Üst Çavuş Süleyman Gör 1. Sk. No: 11/C Gaziemir	Ahmet Özcan	0530 720 45 07
Mira Soğutma	Yukarı Pazarcı Mah. 4005 Sk. No: 12/B Manavgat	Mesut Kocabacak	0551 173 76 93
Dijital Elektronik	Gökyazı Mah. Avuncanlar Sk. No: 13 Demre	Ömer Ataç	0242 871 33 53
Kocaemir Elektronik	Bağlık Mah. Özdemir Sk. No: 10 Kumluca	Ramazan Kocaemir	0545 305 14 00
Demant Elektronik ve Klima	Ünsal Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Cad. No:192/A Kepez	Zeki Ünal	0242 221 15 32
Tayfun Soğutma Ev Aletleri	Kiremitli Mah. 826 Sk. No:7 Korkuteli	Tayfun Çakmak	0242 643 57 66
Keleş Ev Aletleri	Kiremitli Mah. 869 Sk. Dülger Apt. Korkuteli	Ramazan Keleş	0242 653 49 09

Dekar Teknik Ev Aletleri	Çaybaşı Mah. 1359 Sk. No:4/B Murat Paşa	Hüseyin Tavuç	0242 321 65 47
Emre Elektronik Ev Aletleri	Saray Mah. Huriler Sk. Tuna Apt. No:21/A Alanya	Emre Etyemez	0242 512 91 58
Ardahan			
Subaşı Teknik	Karagöl Mah. Meydan Cad. No: 10 Merkez	Müslüm Subaşı	0506 121 97 52
Aydın			
Yıldırım Elektronik	Kurtuluş Mah. 2019 Sk. No: 34/C Efeler	İsmail Yıldırım	0256 225 66 77
Tuna Elektronik	Efeler Mah. 1415 Sk. No: 4/B Didim	Murtaza Tuna	0256 811 35 34
Yavuz Elektronik	Yeni Mah. 22. Sk. No: 13/D Nazilli	Yavuz Kartal	0256 315 40 05
Tekin Elektronik	Cami Kebir Mah. Kahramanlar Cad. No: 99/A Kuşadası	Özgür Tekin	0256 614 25 49
Balıkesir			
Ural Elektronik	Karesi Mah. Kızpınar Cad. Suna Sk. No: 12/B Merkez	Muharrem Ural	0266 245 27 06
İlhan Elektronik	Bentbaşı Mah. Ali Hikmet Paşa Cad. No:43/B Bandırma	İlhan Korkmaz	0266 714 58 59

Saygın Ev Aletleri	Mahkeme Mah. Kömürcü Cemal Sk. No:5 Burhaniye	Muharrem Çelik	0266 412 9881
Güçlü Elektronik	Servi Mah. Hitay Cad. Topatan Çıkmaızı No: 6 Bigadiç	Ali Güçlü	0542 773 06 26
Akyüz Ev Aletleri	Cebeci Mah. Fatih Rüştü Zorlu Cad. No:6/A Dursunbey	Kerim Akyüz	0542 652 40 38
Ercan Bilgisayar Ev Aletleri	Camivasat Mah. Park Cad. No:12/A Edremit	Ercan Şen	0266 373 95 18
Gürses Ev Aletleri	Malkoç Mah. Müftü Şevket Cad. 76. Sk. No:2/B Gönen	Özcan Balıkçı	0266 762 01 28

Batman

Turan Soğutma	Meydan Mah. 1110 Sk. No: 51 Merkez	Bahri Turan	0488 214 38 59
Show Elektronik	Çarşı Mah. 2. Cad. 715. Sk. No: 188 Merkez	Mehmet Şirin Aktoğa	0488 212 01 95

Bartın

--	--	--	--

Bayburt

Doğan Ev Aletleri	Unutulma Cad. No:5 Merkez	Doğan Çoban	0458 211 85 04
-------------------	------------------------------	-------------	-------------------

Bingöl

Uzay Elektrik Ev Aletleri	İnönü Mah. Kültür Cad. No:117 Merkez	Eşref Bünyamin Bayantemur	0426 214 30 53
Ergin Elektronik	Yeni Mahalle Mah. 303 Sk. No: 6 Solhan	Ergin Atlı	0537 238 86 84
Uzman Elektrik Elektronik	Yeni Mah. PTT Cad. No: 4 Solhan	Abdölmelik Gündüzalp	0552 009 08 38
Kartal Ev Aletleri	Turgut Özal Mah. Cumhuriyet Cad. No:82 Karlıova	Fatih Kartal	0426 511 26 39

Bitlis

Dizayn Ev Aletleri	Kazım Dirik Cad. Kale Altı Sk. No:1 Merkez	Özgür İvak	0434 226 74 43
Turgut Elektronik	Aydınlar Mah. İstiklal Cad. No: 6/A Tatvan	Yüksel Turğut	0434 827 58 35
Furkan Ev Aletleri	Girne Mah. Üzüm Verir Cad. Demirciler Sk. Güroymak	Maşallah Sulanç	0434 511 21 75

Bolu

Derya Elektrikli Ev Aletleri	Yeni Karamanlı Mah. Stadyum Cad. Çelikağa Apt. No: 53 Merkez	Özcan Arslan	0374 212 67 45
Kaymaz Ticaret	Seyrancık Mah. Ankara Cad. No:45/A Mudurnu	İsmail Kaymaz	0374 421 65 31

Bursa

Torul Ev Aletleri	Ahmet Yesevi Mah. Balat Cad. No:4/A Nilüfer	Tarık Aydın	0224 244 99 60
Emek Tv Ev Aletleri	Demir Subaşı Mah. Şehit Mehmetçi Sk. No:1 Gemlik	Ahmet Miktat Yolver	0224 513 35 97
Burdur			
Albayrak Ev Aletleri	Konak Mah. Oğuz Sk. No.17 Merkez	Murat Albayrak	0248 234 37 90
Medusa Teknik	Pazar Mah. 379 Sk. No: 25/4 Gölhisar	Mücahit Avcı	0543 860 07 18
Çanakkale			
Yılmaz Elektronik	İsmet Paşa Mah. Doruk Sk. No: 13/B Merkez	Cemal Yılmaz	0286 213 11 65
Ayaz Elektronik	Fatih Mah. Kalebodur Cad. No: 34/A Çan	Murat Akkurt	0286 416 64 60
Eyüp Ev Aletleri	Yeni Mah. Esnaf Sk. No:7 Yenice	Eyüp Başoğlu	0537 232 83 32
Kırmaz Ev Aletleri	Cami Kebir Mah. Kazancılar Sk. Eski Müftülük Yanı No:2 Gelibolu	Süleyman Kırmaz	0286 566 67 51
Çorum			
Teknik Ev Aletleri	Osmancık Cad. 2. Fatih Sk. No:16/B Merkez	Ahmet Şişli	0364 227 37 23
Erol Elektronik	Ayhan Mah. Ankara Cad. No: 18 Alaca	Murat Erol	0535 775 91 28
Diyarbakır			

Grundig Elektronik	Kooperatifler Mah. Kışla Sk Çalışkanlar Apt. No: 5 Yenişehir	Celal Esmer	0412 224 31 56
Yiğit Elektronik	Kemaliye Mah. Pınar Sk. No: 9/A Ergani	Mustafa Yiğit	0412 611 56 53
Yıldız Teknik	Bağcılar Mah. Yenihal 2. Cad. No: 9/E Bağlar	Sedat İlingi	0412 504 66 60
Tekin Elektronik	Mescit Mahallesi Azizoğlu Caddesi No: 85/D Silvan	Mehmet Mahir Tekin	0412 711 32 32
Gökalp Ev Aletleri	Altı Ok Mah. 3.Cad. No:13/B Bismil	Ferdi Gökalp	0507 960 85 20
Denizli			
Uğur Ev Aletleri	Turan Mah. Cumhuriyet Cad. No:23 Sarayköy	Uğur Cesur	0258 415 44 09
Umut Elektronik	Aşağı Mah. Çevak Cad. No: 11 Çivril	Hüseyin Dağtekin	0546 634 88 50
Düzce			
Marmara Elektronik	Çay Mah. Saatçigil Cad. No: 17 Merkez	İlhan Emir	0380 514 34 81
Çözüm Ev Aletleri	Nusrettin Mah. İstiklal Cad. Salamak Apt. No:6 Merkez	Alaettin Yıldız	0380 524 01 41
Edirne			
Yaşar Ev Aletleri	Yancıkcı Şahin Mah. Atatürk Cad. No:47 Merkez	Mehmet Yaşar	0284 213 88 21

Zeki Elektronik	Büyük Cami Mah. Banka Geçidi Sk. No: 2/B Keşan	Refik Şahinbaş	0284 714 15 60
Elazığ			
Klas Elektronik	Yeni Mah. Kemal Şedele Cad. No: 32/A Merkez	Coşkun Kılıç	0424 238 10 30
Erzincan			
Garanti Teknik	İnönü Mah. 17. Sk. No: 15/A Merkez	Orhan Sıtkı Kırmacı	0444 214 89 46
Erzurum			
Aleyna Teknik Ev Aletleri	Narmanlı Mah. Tepriz Kapı Cad. No:19 Merkez	Yakup Çay	0442 213 5537
Yılmaz Ev Aletleri	Karşıyaka Mah. Ziya Paşa Cad. Aşağı Mah. No:18 İspir	Nejdet Yılmaz	0442 451 40 95
Bizim Teknik Servis Ev Aletleri	Şehitler Mah. Şehit Emre Taşçı Cad. No:3/1 Oltu	Sefa Bilgili	0536 874 17 55
Eskişehir			
Başak Elektronik	İstiklal Mah. Ertuğrul Bey Sk. No:5/C Odun Pazarı	Yunus Yılmaz Başak	0 222 234 70 15
Gaziantep			
Hits Elektronik	Alleben Mah. Karacaoğlan Sk. No:7/A Şahinbey	Hilmi Gözükızıl	0342 230 77 35
Geylani Elektronik	Kıbrıs Mah. Taşkent Sk. No: 2/A Nizip	Mehmet Karakurt	0542 499 27 36

Teknik Soğutma Ev Aletleri	Yavuz Selim Mah. Gaziler Cad. No:28 Nurdağ	Mustafa Uçar	0342 671 5241
Gürses Ev Aletleri	Cumhuriyet Mah. Ağaoğlu Sk. No: 5 İslâhiye	Faruk Gürses	0545 405 52 55
Giresun			
Aktif Elektronik	Şeyh Keramettin Mah. Göksu Sk. No: 1/B Merkez	Akif Mutlu	0454 216 27 12
Saygın Elektronik	Soğuksu Mah. Dr. Erdem Dülger Blv. Karadeniz Apt. No: 72/A Görele	Cihat Sağıroğlu	0454 513 64 53
Murat Ev Aletleri	Bülbül Mah. Giresun Cad. No: 1 Şebinkarahisar	Murat Tekler	0454 711 45 05
Gümüşhane			
Aktif Teknik	İnönü Mah. İnönü Cad. No: 16/3 Merkez	Ahmet Bektaş	0456 213 41 40
Hakkâri			
Medya Ev Aletleri	Güngör Mah. Güngör Cad. Hazeyi İş Merkezi Kat:1 No: 4 Yüksekova	Şerafettin Güler	0438 351 14 90
Ferhat Elektronik	Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5 Şemdinli	Serhat Avcı	0541 921 08 89
Buhara Ev Aletleri	Güngör Mah. Cengiz Topel Cad. Gold Pasajı No:3 Yüksekova	Behmen Ertaş	0438 351 34 01

Hatay

Cihan Elektronik Ev Aletleri	Cebrail Mah. 5. Bahçeli Sokak Cad. Emir Apt. No: 10 Antakya	Mehmet Taşkiran	0326 212 44 73
Ünlü Teknik Soğutma	Kurtuluş Mah. Ziya Gökalp Cad. No: 81 İskenderun	İlker Ünlü	0532 581 03 12
Kızılınar Ev Aletleri	Kurtuluş Mah. Şehit Oğuz Yener Cad. No:58/A İskenderun	Semih Kızılınar	0326 613 69 66
Acar Isıtma ve Soğutma	Mevlâna Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No: 50 Nizip	Ömer Faruk Marangoz	0553 404 92 67
Aktepe Soğutma	Aktepe Mah. Atatürk Cad. No: 33/D Hassa	İhsan Semerci	0536 610 14 90
Turhan Elektronik	Atatürk Mah. Atatürk Cad. Samandağ	Recai Turhan	0326 512 95 74
Bahadır Ev Aletleri	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. Bahadır İş Hanı Zemin Kat No:1 Reyhanlı	Fuat Bahadır	0326 413 22 83

Iğdır

Umut Ev Aletleri	Söğütlü Mah. Rıza Yalçın Cad. Karadağ Apt. Altı No:7 Merkez	Serhat Döner	0542 617 66 31
------------------	---	--------------	----------------

Isparta

Orjinal Soğutma Ev Aletleri	Piri Mehmet Mah. 1730 Sk. No: 10/A Merkez	Yusuf Acet	0246 218 81 80
-----------------------------	---	------------	----------------

Dizayn Elektronik	Hızırbey Mah. 1509 Sk. No: 40 Merkez	Mustafa Özyörük	0246 218 23 27
Venüs Elektronik	Pazar Aşağı Mah. Eski Sanayi Sitesi No: 3/D Yalvaç	Mustafa Ali Demir	0246 441 61 88
Özgül Elektronik	Tuzla Mah. Refik Saydam Cad. No: 8/E Keçiborlu	Fikret Özgül	0542 782 17 04
İstanbul (Avrupa Yakası)			
Çağdaş Servis Ev Aletleri	Cennet Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:14/D Küçükçekmece	Engin İpek	0212 599 05 65
İstanbul (Anadolu Yakası)			
Çözer Teknik	Mehmet Akif Mah. Şahin Cad. No: 17/B Ümraniye	Murat Pulli	0216 553 17 40
Dayı Elektronik	Atalar Mah. Güvercin Sok. No: 9/A Kartal	Abdurrahman Dayı	0554 973 98 99
Karadeniz Teknik Soğutma Ev Aletleri	M. Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No:6 Sultanbeyli	Erdal Sulukan	0216 496 50 48
İzmir			
Tutku Elektronik	Ergene Mah. Yzb. İbrahim Hakkı Cad. No: 147/A Bornova	Serdal Şentürk	0232 388 07 04
Fen Elektronik	Piri Reis Mah. İnönü Cad. No: 232/C Konak	Muzaffer Gökçe	0232 255 53 52 0232 261 59 58

Savaş Ev Aletleri	Tepe Köy Mah. Ağlar Cad. No:38 Torbalı	Levent Savaş	0232856 29 97
Meva Teknik	Ilıca Mah. Mithat Paşa Cad. No: 34/B Narlıdere	Mert Muhsin Biricik	0232 259 51 52
Çimen Ev Aletleri	Umur Bey Mah. Cumhuriyet Cad. No:38 Ödemiş	Ayhan Özçimen	0546 231 79 80
Bilici Isıtma ve Beyaz Eşya Soğutma	Mermerli Mah. Ş. Aycan Aksoy Cad. Pazar Geçidi No:16/C Menemen	Özkan Bilici	0232 831 32 78
Merkez Elektronik Ev Aletleri	Bıyıklar Mah. Kubilay Cad. No:1/A Bayındır-Tire	Ali Kuyruk	0232 581 34 78

Kahramanmaraş

Kutup Teknik Ev Aletleri	Şehit Evliya Mah. 65013 Sk. Uzunoluk Apt. No: 1/H Oniki Şubat	Bekir Karataş	0344 225 07 20
Beda Elektronik	Beyceğiz Mah. Atatürk Cad. Göz Sk. No: 1 Afşin	Ahmet Berkaş	0344 511 51 00
Eren Elektronik	Güneşli Mah. Ömer Eren Cad. No: 12/B Elbistan	Mustafa Öztürk	0344 413 70 02
Yörükoğlu Teknik	Fatih Mah. Papatya Sk. No: 1/C Türkoğlu	Hüseyin Tatar	0530 127 69 46
Nurhak Elektronik	Seyitaliler Mah. Atatürk Blv. No: 82 Nurhak	İdris Kurt	0344 471 29 70
Gündeşli Elektronik	Şehit Nurettin Âdemoğlu Mah. İnönü Cad. No:41/A Pazarcık	Mehmet Ümit Gündeşli	0541 311 02 90
Çağlar Elektronik	Güneşli Mah. İnönü Cad. Yekta Sk No:5/B Elbistan	Halit Ekici	0344 413 15 68

Karabük

Elektron Elektronik	Bayır Mah. Gazi Paşa Cad. No: 2/A Merkez	Dursun Kâğıtçı	0370 412 99 93
Gökay Teknik	Atatürk Mah. Hasan Polatkan Cad. No:13 Safranbolu	Hüseyin Gökay	0370 712 24 97
Karaman			
Emre Tekin Elektronik	Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. No: 25/B Merkez	Emre Tekin	0545 802 63 45
Kars			
Termik Soğutma	İstasyon Mah. Faik Bey Cad. No: 234 Merkez	Doğancan Elemena	0474 223 68 52
Kastamonu			
Öz Teknik Ev Aletleri	İnönü Mah. Ilgaz Sk. No:21/A Merkez	Ümit Katırcı	0366 215 47 25
Şekerci Elektronik	Topluoğlu Mah. Kuyumcu Cad. No: 17 Merkez	Sezai Şekerci	0366 222 21 42
Çınar Elektronik	Ahiçelebi Mah. Hal Sk. No:12 Devrekâni	Uğur Küçüksipahioğlu	0366 638 22 00
Atılım Ev Aletleri	Kargı Mah. Mutaflar Çarşısı Tosya	Musa Sütçü	0542 781 44 70
Kayseri			
Çınar Teknik	Yıldız Evler Mah. Doğu Terminali Küme Evler A Blok No: 3 Kocasinan	Yasin Durusu	0539 455 08 71

Mühendisler Ev Aletleri	Şerçe Önü Mah. Ahmet Paşa Cad. Eraslan İşhanı No:26/B Merkez	Emre Kaynar	0352 231 20 26
Kırklareli			
Cüneyt Ev Aletleri	Karaca İbrahim Mah. Dereüstü Mah. No:3/D Merkez	Cüneyt Argün	0288 214 42 14
Kırşehir			
Kırıkkale			
Emin Elektronik	Tepebaşı Mah. Kazım Karabekir Cad. Kasımoğlu İş Hanı No:5 Merkez	Samet Bahadır Avcı	0542 536 61 57 0542 299 12 48
Sonser Elektronik	Gazi Kemal Mah. Çarşı Sk. No: 4 Babaeski	Süleyman Kılıç	0288 512 32 64 0288 512 58 58
Kilis			
Bal Elektronik	İsmet Paşa Mah. Ali Metin Dirim Tekin Cad. No: 6 Merkez	Kerem Bal	0531 032 47 13
Özen Anahtar Ve Elektrikli Ev Aletleri	7 Aralık Mah. Halit Sk. No:50 Merkez	Osman Kanber	0544 814 21 99
Konya			
Durukan Teknik	Nişantaş Mah. Nalçacı Cad. Şahınağa Sk. No:17/A Selçuklu	Namık Durukan	0332 233 61 15

Ercan Elektronik	Selçuk Mah. Yoğurt Pazarı Sk. No: 6/A Akşehir	Hasan Altunel	0332 812 58 45
Özdemir Elektronik	Camiiatik Mah. Nevzat İspir Cad. No: 14/B01 Ilgın	Bekir Özdemir	0332 881 00 99
Gürkan Teknik	Nakipoğlu Mah. Köprübaşı Cad. No:3/C Karatay	Şahsuvar Gürğan	0332 351 02 03
Şahin Ev Aletleri	Alavardı Mah. Azamet Sk. Kardelen Apt. Altı No:11 Meram	Ahmet Şahin	0332 323 68 50
Güzelbay Elektronik Ev Aletleri	Atatürk Cad. Dalyan Mah. Dere Bucaklılar İş Hanı No:35 Beyşehir	Kazım Güzelbay	0332 512 25 53
Çumra Merkez Soğutma Ev Aletleri	İzzet Bey Mah. Lale Sk. No:28 Çumra	Vedat Samancı	0332 447 48 49
Güven Elektronik Ev Aletleri	Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:3/B Bozkır	İsmail Anataş	0332 426 17 79
Kocaeli			
Kılınç Ev Aletleri	İnönü Cad. M. Yasef Sk.4 Temmuz Mah. No:10/M Karamürsel	Ali İhsan Kılınç	0262 452 55 55 0262 452 68 32
Kütahya			
Özdemir Elektronik	Yıldırım Beyazıt Mah. Kılıç Badem Sk. No: 5/A Merkez	Nurettin Özdemir	0274 212 05 54

Çözüm Ev Aletleri	4 Eylül Mah. Azerbaycan Cad. No:22 Simav	Barış Dünder	0274 513 84 15
Elit Elektronik	Durak Mah. Domaniç Cad. No: 62 Tavşanlı	Veysel Kara	0542 215 51 10

Manisa

Başer Soğutma	Yeni Mahalle Mah. 4800 Sk. No: 56/A Yunus Emre	Erkan Başer	0236 409 67 97
Şen Soğutma Ev Aletleri	Arda Mah. Kenzi Cad. No:52/A Merkez	Hakan Şen	0236 232 54 54 0236 238 04 11
Test Elektronik	İstiklal Mah. Şehit İbrahim Deri Sk. No: 39/A Turgutlu	Süleyman Doymaz	0236 314 86 67
Pratik Elektronik	Bey Mah. Hamdullah Cad. No: 80 Kula	Murat Kaçar	0236 816 24 98
Gündem Elektronik	Zafer Mah. Belediye Cad. no: 41/B Salihli	Hüseyin Fırat Gündem	0236 715 06 62
Kar Soğutma Ev Aletleri	Soğuk Su Mah. Abdil Turan Cad. No:27 Alaşehir	Oğuz Savran	0236 653 44 50
Türker Elektronik	Şeyh İsa Mah. 25. Sk. No: 5/A Akhisar	İsmail Türker	0236 412 69 24

Malatya

--	--	--	--

Mardin

Büdüñ Elektronik	Nur Mah. 5 Sokak Sager iş Mrk. No:18 Artuklu	İsmet Büdüñ	0546 558 49 44
Acar Elektronik	Kale Mah. Diyarbakır Cad. No: 33/2 Derik	Mehmet Acar	0542 282 21 47
Güven Elektronik	Yeni Mah. Kazım Karabekir Cad. Gülçe İş Merkezi No: 11 Kızıltepe	Mehmet Sait Sürer	0428 313 07 63
Büdüñ Elektronik Ev Aletleri	Yıldırım Mah. Selani Pak Cad. Çilek Sk. No:1 Nusaybin	İsmet Büdüñ	0482 415 61 98
Modern Teknik	8 Mart Mah. Yonca Sk. No: 1/AL Nusaybin	Mehmet Ali Bala	0482 415 02 47
Harman Elektronik	Kışla Mah. 27 Mayıs Cad. No:44 Nusaybin	Adnan Harman	0543 505 49 71
Sayhan Ticaret Ev Aletleri	Bahçebaşı Mah. Barış Bul. No: 61/C Dargeçit	Ferhat Sayhan	0482 381 38 38
Seçkin Soğutma Ev Aletleri	Poyraz Mah. Yeni Derik Cad. No:27 Mazıdağı	Muzaffer Yaklav	0538 839 41 15

Mersin

Başarı Teknik	Tozkoparan Mah. Kuvayi Milliye Cad. No: 196/B Toroslar	Ramazan Baş	0324 321 36 89 0324 321 36 90
Dalgıç Elektronik	Merkez Mah. 52007 Sk. No: 20/C Mezitli	Şeref Dalgıç	0324 359 82 87
Lider Elektronik	Pınarbaşı Mah. Kocahacı Sk. No: 2/C Mut	İsmail Eski	0324 774 03 76
Gürsoy Elektronik	Camiikebir Mah. 374 Sk. No: 14/G Silifke	Fikret Demirtaş	0324 714 45 39
Ünal Ev Aletleri	Merkez Mah. Atatürk Cad. 2013 Sk. No:14/B Erdemli	Ahmet Ünal	0324 515 54 94
Net Ev Aletleri	Merkez Mah. Saydam İş Merkezi No:1 Bozyazı	Nesim Topukçu	0324851 36 66
Murat Elektronik	Reşadiye Mah. Ali Menteşeoğlu Cad. No:32/A Tarsus	Murat Çoban	0535 850 00 70

Muğla

Alya Ticaret	Karabağ Mah. Mehmet Hilmi Cad. No: 109/A Bodrum	Serhat Kanat	0555 869 51 54
Sinyal Ev Aletleri	Hacı İlyas Mah. Soda Sk. No:4/B Milas	Erol Önel	0252 512 53 79
Orhan Ev Aletleri	Süleyman Demirel Bulvarı Pazar Yeri Mah. No:134/C Fethiye	Ramazan Sandıklı	0252 611 09 66

Muş

Haşimoğulları Ekici Elektronik	Mevlana Mah. Muş Cad. Kale Toki Dükkânları No: 8/B1 Merkez	Abdullah Ekici	0436 212 38 80 0436 212 74 42
Çözüm Teknik	Kültür Mah. Cumhuriyet Cad. Selimiye Cami Altı Merkez	Hakan Koç	0436 212 66 99
Ömer Elektrik Ev Aletleri	Eski Hal Civarı 167. Sk. Merkez	Ömer Atalay	0436 212 50 62
Yeşilkaya Elektronik	Yeni Mah. 502 Sk. No: 19 Bulanık	Yılmaz Yeşilkaya	0532 650 21 81
Çağdaş Ev Aletleri	Yukarı Çarşı Hükümet Cad. No:5 Varto	Çağdaş Karakaya	0543 412 74 28
Koşuncu Ev Aletleri	Zafer Mah. Gazi Çıkmazı Cad. No:25 Bulanık	Selahattin Koşuncu	0536 438 04 00
Berat Elektronik Ev Aletleri	Saltuk Gazi Mah. Postahane Cad. No:13 Malazgirt	İbrahim Demir	0436 511 30 29
Niğde			
Dijital Elektronik	Balhasan Mah. Müftü Sk. No: 1 Merkez	Batuhan Taşçıoğlu	0531 360 11 77
Ordu			
Feza Elektronik	Atatürk Mah. Tepe Yolu Sk. No: 7/A Ünye	Burhan Yıldız	0452 323 33 92
Kumru Ev Aletleri	Samur Mah. Tekkiraz Cad. No:28 Kumru	Tuğrul Kumru	0452 641 3439
Osmaniye			

Kandemir Elektronik	Cumhuriyet Mah. Akyar Cad. Damla Apt. No: 49 Merkez	Mustafa Kandemir	0328 813 76 72
Başaran Klima	Uzun Banı Mah. Şehit Abdullah Meşe Sk. No: 3 Düziçi	Soner Oflaz	0328 876 63 49
Uzay Çağ Ev Aletleri	Dere Mah. Andırın Cad. Torun Oğlu Apt. Altı No:9/A Kadirli	Âdem Tatlı	0328 717 46 01
Rize			
Sahil Elektronik	Ekrem Orhon Mahallesi Sahil Cami Karşısı	Musa Koruk	0464 214 20 34
Sakarya			
Samsun			
Özgül Soğutma	Rasathane Mah. Ağabali Cad. No: 100 İlkadım	Ekrem Orhan	0362 446 50 02 0850 346 16 95
Erbil Soğutma Teknik	Yenimahalle Mah. İsmet İnönü Cad. No: 102/B Atakum	Ertuğrul Erbil	0362 439 28 97
Mata Elektronik	Fenk Mah. Lise Cad. No: 14/B Terme	Mustafa Özçelik	0362 8761717
Goldenlight Elektronik	25 Mayıs Mah. Nazım Kazar Sk. No: 17/A Havza	Yılmaz Altınışik	0545 630 44 60

Dinçer Beyaz Eşya Ev Aletleri	Kızılırmak Mah. Fevzi Çakmak Sk. No:10 Bafra	Aziz Dinçer	0362 544 43 37
Dijital Ev Aletleri	Kirazlık Çay Mah. Değirmenbaşı Cad. No:26 Çarşamba	Ekrem Özkan	0362 833 96 91

Siirt

Eryılmaz Ev Aletleri	Karakol Mah. Cumhuriyet Cad. No:25 Merkez	Menderes Eryılmaz	0484 224 03 92
İstemihan Elektrik	Karşıyaka Mah. Turgut Özal Blv. No: 102 Baykan	Yusuf İstemihan	0532 200 44 26
Duman Ev Aletleri	Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1/105 Eruh	Necat Duman	0484 311 30 08

Sinop

Esse Teknik Soğutma	İnce Dayı Mahallesi İtfaiye Caddesi No: 28 Merkez	Semih Ayran	0553 014 16 34
Güven Ev Aletleri	Gökdere Mah. Yusuf Kemal Bey Cad. No:22 Boyabat	Yusuf Kuluç	0368 315 17 71
Uzman Ev Aletleri	Merkez Mah. Fatih Cad. No:4/A Durağan	Mahmut Gülsun	0546 661 71 71
Es Teknik	Çarşı Mah. General Osman Pamukoğlu Cad. No: 7/C Gerze	Dursun Aktaş	0368 718 21 25

Sivas

Can Elektronik	Yiğitler Mah. Kazancılar Cad. Akbulut Apt. No:6 Merkez	Bilal Tanrıverdi	0346 223 00 15
Teknodünya Elektronik	Pulur Mah. Ahi Emir Cad. Kongre Ap. No: 4 Merkez	Kerem Okyay	0346 225 17 39
Mert Teknik Ev Aletleri	Cami Kebir Mah. Uluçarşı Sk. No:3/D Merkez	Ferhat Mert	0346 221 51 66
Özpolat Elektrik Ev Aletleri	Yeni Çarşı Konak Pasajı No:22 Merkez	Vahdet Polat	0545 609 27 89
Polat Soğutma Ev Aletleri	Kızılırmak Mah. Hal Üzeri No:8 Zara	Mustafa Polat	0346 816 16 34
Mega Teknik Ev Aletleri	Yeşil Çarşı İstanbul Sk. Doğan Apt. Altı No:38/C Suşehri	Servet Gülmüş	0346 3116166
Şanlıurfa			
Karadağ Teknik	Süleymaniye Mah. Süleyman Şah Cad. No: 60/A Eyyübiye	Mehmet Salih Karadağ	0542 462 43 63
Koç Teknik Ev Aletleri	Meydan Mah.10 Tem Cad. Fatih Sk. No:6/C Birecik	Ali İlbars	0414 652 92 82
Ak Soğutma	Gülabibey Mah. Mehmet Ali Şirin Cad. No: 9/B Siverek	Ziyat Boynukara	0414 552 93 30
Gerilim Isıtma ve Soğutma	Yenişehir Mah. Bediüzzaman Saidi Nursi Blv. No: 204/A Siverek	Gafur Kaya	0414 552 13 63

Yiğitbaşı Teknik	Meydan Mah. PTT Cad. No: 6/A Birecik	Abdulkadir Yiğitbaşı	0538 846 98 00
Zal Soğutma	Yusuf Paşa Mah. Sarayönü Cad. 921 Sk. No: 310 Eyyübiye	Mehmet Serdar Özçeker	0414 215 52 44
Hacıoğlu Ev Aletleri	Gölbaşı Mah. Sanayi Cad. No: 2 Bozova	Fehmi Yağ	0414 711 57 96
Merkez Soğutma	Gölbaşı Mah. 239 Sk. No: 54 Viranşehir	Mesut Yılmazoğlu	0541 241 29 12
Işık Soğutma	Dikili Mahallesi Ziyaret Yolu No:10/C Suruç	Ömer Işık	0414 612 17 25
Turgut Teknik Beyaz Eşya	Yenişehir Mah. Cezaevi Cad. 1632 Sk. No. 8 Viranşehir	Mehmet Fatih Turgut	0544 307 08 64
Arslan Teknik Ev Aletleri	Karaotlak Mah. İnönü Cad. Halfeti	Ali Arslan	0545 691 55 52
Şırnak			
Erkuş Ev Aletleri	Bahçelievler Mah. Ali Gaffar Okan Cad. No: 30 Merkez	Nihat Erkuş	0486 216 50 02
Tayfun Soğutma	Cudi Mah. 61. Cad. No:24 Silopi	Erdal Tayfan	0486 518 35 36
Silopi Elektronik	Yeşiltepe Mah. 621. Sk. No: 4 Silopi	Kadri Tüzün	0543 763 86 73
Demir Elektronik	Nur Mah. İşletme Sk. No: 19/A Cizre	Ahmet Demir	0534 012 90 56
Akyüz Teknik	Atakent Mah. Hükümet Cad. No: 4 İdil	Hakan Akyüz	0543 551 25 63
Tekirdağ			
Çelik Elektronik	Atatürk Mah. İstiklal Cad. No: 52/C Kapaklı	Fatih Çelik	0554 102 36 59

Kardeşler Ev Aletleri	Gündoğdu Mah. Köse İlyas Cad. No:9 Süleyman Paşa	Mustafa Delen	0282 264 26 25
Hakan Ev Aletleri	Muradiye Mah. 100. Yıl Cad. No:6 Muratlı	Hakan Aslan	0282 361 28 17
Tokat			
Karakaş Ev Aletleri	Semerkant Mah. Süreyya Hoca Cad. No: 43/D Merkez	Bülent Karakaş	0356 214 87 79
Ersin Teknik	Ertuğrul Gazi Mah. Alişan Diktaş Cad. No: 92/B Erbaa	Ersin Altıntaş	0356 715 44 88
Trabzon			
Dostlar Ev Aletleri	Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sk. Yoloğlu İş Hanı No:5 Orta Hisar	Özgür Karcı	0462 321 48 37
Ays Teknik	İrfanlı Mah. Seyit Çavuş Sk. No: 8/A Of	Fevzi Tonk	0462 771 61 53
Güneş Elektronik	Merkez M. Yılmazçebi Cad. No:39/A Trabzon/Araklı	Ali İrfan Genç	0535 605 34 25
Uşak			
Özel Elektronik	Kurtuluş Mah. Duru Sk. No: 5/C Merkez	Abdil Özel	0276 215 52 60
Van			
Nedim Elektronik	Vali Mithat Bey Mahallesi Kışla Yolu Sokak Van City Rezistans No: 4 İpekyolu	Mehmet Nedim Karayel	0432 216 18 04 0432 212 05 98

Çelik Ev Aletleri	Kışla Mah. Kışla Cad. No:702 Erciş	Ferhat Çelik	0432 351 06 81
Aktif Soğutma Ev Aletleri	Yeni Minibüs Durağı Yanı A101 Karşısı Çaldıran	Kamuran Usta	0542 565 12 75
Yalova			
Uzman Ev Aletleri	Cumhuriyet Cad. Yıldız Sk. Ayyıldız Apt. No:37/A Merkez	Engin Çepri	0226 812 84 74
Yozgat			
Ünalanlar Elektronik ve Beyaz Eşya	İbrahim Ağa Mah. Dumlupınar Cad. No: 7/B Akdağmadeni	Mustafa Ünalan	0354 314 10 11
Klas Elektronik	Agâh Efendi Mah. Cumhuriyet Cad. Ziraat Odası Yanı No:122/B Sorgun	Mehmet Kaya	0354 415 98 49
Karataş Elektronik	Kaplıca Mah. Baran Cad. No: 13 Sarıkaya	Mehmet Ali Karadaş	0354 772 48 72
Zonguldak			
Tekno Shop Ev Aletleri	Eski Mah. Dr. Veysel Ata-Soy Cad. No:16 Devrek	Serdar Öztürk	0372 556 31 10
Gündüz Ev Aletleri	Bağlık Mah. Suphi Konak Cad. No:30 Bim Üstü Kat:2 Kdz. Ereğli	Mahmut Gündüz	0372 322 40 67

Merkez Servis:

Başakşehir Mahallesi Hürriyet Bulvarı No: 119

Başakşehir - İstanbul

Tel: 444 23 30

E-Posta: musterihizmetleri@skytech.com.tr

Güncel servis listesine www.skytech.com.tr adresinden ya da 444 23 30 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.



GARANTİ BELGESİ

SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ürününüz satış tarihinden itibaren bu belgede belirtilen süre boyunca imalatçı/ithalatçı firma tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.
ADRESİ : BAŞAKŞEHİR MAH. HÜRRİYET BULVARI NO :119
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL / FAX : 0212 444 23 30 (PBX) : 0212 613 63 13
E-POSTA : info@skytech.com.tr

İMZA ve KAŞESİ :

MALIN

CİNSİ :

MARKASI :

MODELİ :

GARANTİ SÜRESİ :

AZAMI TAMİR SÜRESİ :

BANDROL ve SERİ NO :

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFON VE FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NOSU :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

YETKİLİNİN İMZASI :

FİRMANIN KAŞESİ :

SKY İNOVASYON VE
TEKNOLOJİ A.Ş.

Başakşehir Etiler, Hürriyet Bulvarı No:119/2 Etiler - İstanbul
Tic.Sic.No: 285477 - Önceki No: 0896491209810/01
Kuv.ve M. Sic. No: 0896491209810
Tel: 0212 576 30 01 E-Posta: info@skytech.com.tr

: BUHARLI ÜTÜ

: SKYTECH

: ST-108 ST-109

: 2 Yıl

: 20 İş Günü

:

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketici bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Sayın Müşterimiz,

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Seçmiş olduğunuz ürün firmamız tarafından malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamına alınmıştır. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle...

GENEL DAĞITIM

SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Başakşehir Mah. Hürriyet Bulvarı

No: 119 Başakşehir/İstanbul/Türkiye

Tel:444 23 30 (pbx)

info@skytech.com.tr / www.skytech.com.tr